

小便器自動水栓の水抜き手順

2012年 12月 しじま山荘 世話人

- 【1】 離荘作業で、ポンプを止め、SWを水抜き側に切り替える。(水抜き完了状態にする)
- 【2】 自動水栓の押しボタンを押して水が出ないことを確認する。
- 【3】 備え付けのレンチにて、上部の蓋を取り外す。

(各写真のドライバーは無視してください)



レンチで緩める(反時計方向)



手でゆっくり回す



蓋を外す 蓋ぎりぎりまで水が残っている
蓋内側に薄いゴムパッキンがあるので落とさないように

- 【4】 水栓内のモジュールを一度取り出して、水栓内の水を抜く



内部モジュールの先端をつまむ



ゆっくりと持ち上げる

この時、ぎりぎりまである水があふれるので
備え付けの雑巾で軽く吸い取ってからモジュールを取り出す
残った水は下方に流れる

- 【5】 次回の入荘時に問題にならないように元に戻す



内部モジュールを水栓に戻す

モジュールの外周にあるゴム弁を
まくれないようにまっすぐに挿入する
淵より約5mmほど下に収まるまで入れる

蓋の内側の薄いゴムパッキンを
忘れずに蓋をする



蓋を水平に合わせて、手でゆっくりと回し
ネジにきちんとはまるのを確かめ
更に手で絞める。



備え付けのレンチで固定
(強すぎないでかつしっかりと)