

5 **給湯器** の水抜きについて

〔 ボイラー室の掲示図の手順に従って下さい。 〕
〔 分かりにくい個所をふくめ、ここにも記載します。 〕

水抜き個所(5ヶ所)はすべて給湯器裏側の作業がしにくい場所にあります。

運転スイッチ「入」のまま、以下(1)～(3)の作業をする。

- (1) 浴室の「追い炊きスイッチ」を「入」にする。その状態で5分間程経過してから「追い炊きスイッチ」を切る。
- (2) 次の操作手順にしたがい給湯器の水抜きを行う。

水抜き栓番号

⑤

⑥ ⑦

⑧ ⑨

操作しにくい栓があったが、2009年に改良した。

ボイラー室の掲示図(1番右の図)にしたがって水抜きを行って下さい。

- (3) 「ふろ自動スイッチ(浴室内にもあります)」を「入」にする。その状態で5分間程経過してから「ふろ自動スイッチ」を「切」にする。
- (4) ボイラー運転スイッチを切る

※ 浴室の運転スイッチ(入/切)はボイラーの運転スイッチ(入/切)になっているので、離荘時まで、切らないこと。(台所・洗面所のお湯が出なくなります)

※ 浴室の暖房器・乾燥ボイラーの運転は、使用時以外は「切」にしておくこと。
浴室の暖房器は表示窓のランプが点滅していると「ON」の状態です。

////////////////////////////////////